Commission technique Europharmat

Fiche Bon Usage

Abord Urinaire

Sondage urinaire intermittent

Date de réactualisation : **26/06/2007**

C'est la description méthodique et chronologique des opérations successives à effectuer pour le bon usage du produit.

Domaine d'application

- Sondage intermittent : hétéro-sondage et auto-sondage

Définition-abréviations

- Définitions :
  - Les sondes vésicales sont des dispositifs tubulaires munis d'un godet à l'extrémité proximale pour une connexion à un dispositif de recueil d'urine.
  - Charrière : diamètre externe. 1 CH = 1/3 mm
  - Sondage intermittent : consiste à drainer la vessie plusieurs fois par jour à l'aide d'une sonde.
  - Autosondage : réalisé par le patient.
  - Hétérosondage : réalisé par un ou une infirmièr(e).
- Classification Cladimed G51AA01 (A/B double courant) / G51AA02 (A/B simple courant) / G51AA03 (sondes sans ballonnet)
- Classe I
- Abréviations :
  - EPPI : eau pour préparation injectable
  - PVC : chlorure de polyvinyle
  - PUR : polyuréthanne
  - PMMH : polyméthylméthacrylate
  - HMMH : hexyméthylméthacrylate
  - AVC : accident vasculaire cérébral
  - SEP : sclérose en plaques

Référentiels

Les référentiels réglementaires et normatifs existants	- Normes EN1616 « sondes urinaires stériles non réutilisables ». - Qualité de la pose et de la surveillance des sondes urinaires. ANAES, Décembre 1999. - Décrets 93-95 du 15/03/1993 et 2002-194 du 11/02/2002 relatifs aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. - 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales (67 à 72).CTIN, 1999.
Les recommandations de la notice d'utilisation du fabricant	- Fiches techniques des fabricants ou distributeurs.
Les bonnes pratiques de sociétés savantes	- Prévention de l'infection urinaire nosocomiale. Recommandations pour la pose et la gestion d'une sonde vésicale. C CLIN Sud-Ouest, 2003. - Infections urinaires nosocomiales. Conférence de consensus co-organisée par la Société de Pathologie Infectieuse de langue française et l'Association française d'Urologie, 2002. - Rapport sur la conférence de consensus sur les infections urinaires nosocomiales chez l'adulte, 27/11/02.

Composition et description du produit dans son ensemble

Matériaux	- PVC, PUR, éventuellement enduit (PMMH ou HMMH).
Données géométriques	- Les sondes vésicales possèdent 1 voie sans système de fixation à l'extrémité distale au niveau du col de la vessie. Longueur environ 40cm pour l'homme et 20cm pour la femme. - Diamètre : exprimé en Charrière ou en millimètres. De CH6 à 18 ou 1.3 à 6mm. - Extrémité distale : droite ou béquillée, ouverte/fermée/olivaire ou biseautée, avec ou sans yeux latéraux.
propriétés	- Dispositifs présentés prêt à l'emploi ou à lubrification extemporanée. - La sonde peut être pré-connectée à une poche.

Indications

- Désordre mictionnel :
  - Lésions médullaire ou radiculaire.
  - Adénome de la prostate.
  - Intervention abdominale.
  - Malformation congénitale.
  - AVC, Parkinson, SEP …

Toutes les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre purement informatif et ne peuvent en rien engager la responsabilité d'EURO PHARMAT.

Contre-indications
- Malformations graves. - Prématurés. - Urétrite ou prostatite aiguës. - Lésions cutanées génitales. - Infections du carrefour uro-génital. - Prothèse endo-urétrale. - Sphincter artificiel. - Suspicion de rupture traumatique de l'urètre (fracture du bassin) ou d'urètre obstrué : risque de dommage ou de fausse route. - Rétention chronique et distension du haut appareil (risque de pyélonéphrite).
Effets indésirables
- Douleurs. - Réaction inflammatoire.
Mode d'emploi et /ou précautions d'emploi
- La mise en place de la sonde doit se faire de manière propre. - Lors de l'auto-sondage, ce sont le plus souvent des sondes auto-lubrifiées qui sont utilisées. - Utilisation de lubrifiant pour éviter les traumatismes : huile de silicone, gel lubrifiant hydrophile, Xylocaïne en gel, … - Précautions d'emploi : • Choix de la charrière la plus petite possible compatible avec un bon drainage pour minimiser le traumatisme urétral. • Proscrire l'huile de vaseline et l'huile goménolée (risque de fragilisation) pour les sondes en latex. - Proscrire l'huile de silicone pour les sondes en silicone (ramollissement, dégradation et vieillissement prématurés).
Données bibliographiques
« Les sondes urinaires », C. Arsicault J. Lafont, ADPHSO 1994.

Toutes les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre purement informatif
et ne peuvent en rien engager la responsabilité d'EURO PHARMAT.